

設置説明書 (2200-CV/3200)

この湯水混合栓の給水、給湯芯々は、203mmピッチです。シンクの穴開けは、直径25mmの穴を芯々200mm～205mmピッチで開けて下さい。

1. 異径ニップル(60mm長)は、プレリンス側が3/4インチ、設備側が1/2インチとなります。
ニップルの3/4インチ側は、少し凹みがありますので、そこにガスケット(2200-5000)をはめ込み、本体水栓側袋ナットと接続します。(接続時、ガスケットがニップルの凹み部分からずれ落ちて接続されると、水漏れの原因となります。ガスケットがニップルから簡単に落ちてしまう場合は、ガスケットの端を数ヶ所ペンチで圧縮して少し広げて、ニップルの凹みにしっかり収まる様にして下さい。)
2. フランジを、ニップルの1/2インチ側から、図の様な向きで差し込みます。
3. シンクの裏側から、ワッシャー、ロックナットで、シンクの手前側からはフランジを締め込んで固定し、最後に設備側(1/2インチ)と接続して下さい。

